

TIPPS ZUR MONTAGE

- so haben Sie den Dreh raus!

1. VON 1 SEITE

SCHUBKASTENNUTPROFIL MONTIEREN

Als Quellschutz Schubkastennutzprofil im Schubkastenausschnitt montieren

Beschreibung:

1. Klebeband entfernen
2. Profil montieren
3. Profil fest anpressen (Kleberkontakt herstellen)
4. Profil an Enden abschneiden
5. montiertes Profil

Fotos:

