

TIPPS ZUR MONTAGE

- so haben Sie den Dreh raus!

EINSATZ SILIKON WASCHTISCH

Thema: Waschtische und Wandanschlussfuge mit neutral vernetztem Silikon abdichten.

Beschreibung: Fuge mit neutral vernetztem Silikon rund um die anliegenden, seitlichen Kanten ausfüllen.

